OSLL/ESR

настройка moxa/linux

Драйвер живет здесь: http://web4.moxa.com/support/download.asp?id=18

Скрипты с ним в комплекте – странно кривые :7. Компилять под рутом, в каталоге /tmp/moxa, после компиляции создать каталог /usr/lib/npreal2/driver и в него скопировать все исполняемое + npreal2d.cf; далее – modprobe npreal2 и ./mxaddsvr 192.168.127.254 1

From:
http://wiki.osll.ru/ - **Open Source & Linux Lab**

Permanent link:
http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:jcmvbkbc:esr?rev=1202613510

Last update: **2008/02/10 06:18**