

OSLL/ESR

настройка моха/linux

Драйвер живет здесь: <http://web4.moxa.com/support/download.asp?id=18>

Скрипты с ним в комплекте – странно кривые :7. Компилять под рутом, в каталоге /tmp/меха, после компиляции создать каталог /usr/lib/npreal2/driver и в него скопировать все исполняемое + npreal2d.cf; далее – modprobe npreal2 и ./mxaddsvr 192.168.127.254 1

From:

<http://wiki.osll.ru/> - Open Source & Linux Lab

Permanent link:

<http://wiki.osll.ru/doku.php/etc:users:jcmvbkbc:esr?rev=1202613510>

Last update: **2008/02/10 06:18**

